

Laying the pipeline inside the building, connecting to an existing pump.  
Modifications to the existing supports are required to install the new pipeline.

Прокладка трубопровода внутри здания с подключением к существующему насосу.  
Для установки нового трубопровода требуется внести изменения в существующие опоры.

Underground pipeline installation:

Working pipeline line DN 160 PN 10 x 1 line  
Stand-up pipeline line DN 160 PN 10 x 3 lines  
Depth of pipes under the existing road – 0.5 meter

Подземная прокладка трубопроводов:  
Рабочий трубопровод Ду 160 PN 10 x 1 нитка  
Резервный трубопровод Ду 160 PN 10 x 3 нитки  
Глубина заложения труб под существующей дорогой – 0,5 метра

Lining shop building  
Здание цеха извешкобания

Laying a pipeline on the ground  
Прокладка трубопровода по земле

Connection to the pipeline  
Подключение к трубопроводу

